SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:34

Link do produktu: https://www.super-toys.pl/akumulator-12v-45-ah-do-pojazdowlx1245cs-p-2787.html



Akumulator 12V 4.5 Ah do pojazdów/LX1245CS

Cena	**75,00 zł**
Numer katalogowy	**AGM-12V-4.5AH-LX1245CS**
Kod producenta	**AGM-12V-4.5AH-LX1245CS**

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V4,5Ah

Akumulator bezobsługowy, bezwyciekowy, wielokrotnego ładowania. Akumulatory żelowe produkowane są na nowoczesnej linii produkcyjnej. Posiadają elektrolit w postaci żelu, dzięki czemu akumulatory te są bezobsługowe.

Baterie żelowe dostosowane są zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej. Charakteryzują się trwałością oraz bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

Podstawowe cechy akumulatora żelowego:

- Bardzo powolny proces samorozładowania

- Nie wymaga położenia w pozycji pionowej podczas pracy

- Nie wymaga uzupełniania elektrolitu

- Wysoce szczelny, nie ma wycieków elektrolitu

- Posiada zwiększoną odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje

Napięcie nominalne	12 V
Pojemność	4.5 Ah
Praca cykliczna	14.40 - 14.90 V
Stan czuwania	13.50 - 13.80 V
Prąd inicjacji	Mniejszy niż 1.35 A
Wymiary	90 x 100 x 70 mm
Waga	1,42kg

· Żywotność 5 lat (przy pracy buforowej)

· Mała rezystancja wewnętrzna

· Szczelna obudowa ABS

· Niskie samo rozładowanie

· Możliwość długotrwałego magazynowania

· Eksploatacja w dowolnym położeniu – oprócz odwrotnego.

· Produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

· Renomowany producent

Akumulatory żelowe wykonane są w technologii, gdzie elektrolit jest związany w postaci żelu. Podczas użytkowania wykorzystywany jest proces rekombinacji gazu i ma bardzo powolny proces samorozładowania.Akumulatory tego typu muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych. ładowarki te dają odpowiedni prąd ładowania dla akumulatora. Używanie do ładowania akumulatorów prostowników samochodowych lub innych ładowarek, najczęściej kończy się uszkodzeniem akumulatora.Nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia (10,5V dla akumulatora 12V i 4.5V dla akumulatora

6V) oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym. Należy dokonywać przeglądu akumulatora i raz na miesiąc ładować go