

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/mega-straz-pozarna-z-dzwiekami-funkcja-bujania-megafonem-i-dodatkowym-wyposazeniem-super-wersja911-p-2425.html>



MEGA STRAŻ POŻARNA Z DŹWIĘKAMI, FUNKCJĄ BUJANIA, MEGAFONEM I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, SUPER WERSJA/LL911

Cena	2 499,90 zł
Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu	24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie
Numer katalogowy	LL-911-CZERWONY
Kod producenta	LL-911-CZERWONY
Kod EAN	5903641567954
Producent	Import SUPER-TOYS
WAGANETTO	33.5000
WAGABRUTTO	36.0000
SUGEROWANA WYSYŁKA P	PÓŁPALETA

Opis produktu

Absolutna nowość !!!!!

Auto które właśnie w tej wersji robi wrażenie.

MEGA STRAŻ

Auto dla wyjątkowego Kierowcy:

**MEGA STRAŻ POŻARNA Z
DŹWIĘKAMI, FUNKCJĄ BUJANIA,
MEGAFONEM I DODATKOWYM
WYPOSAŻENIEM,**

SUPER WERSJA/LL911

- super jakość wykonania.

**Auto z otwieranymi drzwiami,
miękkimi kołami i miękkim i
przesuwanym siedzeniem.**

Napędzany 2 silnikami 45 W "STRONG 2"

Model w kolorze czerwonym - straż:



Dodatkowo w zestawie strój oraz kask strażacki:

Opis przedmiotu:

MEGA STRAŻ z pełnej wersji napędzana dwoma mocnymi silnikami 45 W, z całą pewnością zainteresuje młodego strażaka. Zasilanie pojazdu stanowi akumulator 12V 10 Ah co stanowi atut tego pojazdu.

Panel z dźwiękami i oświetlenie pojazdu umili o urozmaici zabawą. Kierownica z klaksonem oraz różne melodie wgrane w panel są dodatkową atrakcją. Panel posiada wejście na USB, AUX, kartę pamięci.

Duże miękkie koła EVA zapewniają komfort jazdy, a wygodne miękkie siedzenie wygodną podróż. Komforty zapewnia system ESW - system zapewniający delikatne ruszanie oraz zatrzymywanie pojazdu.

Dodatkowe ciekawe wyposażenie umili zabawę. Kask, ubranie strażaka oraz pistolet ze zbiornikiem na plecy stanowią wyposażenie tej wersji. Przesuwane siedzenie, aby dostosować odległość siedzenia od kierownicy jest dodatkową funkcją rzadko spotykaną w pojazdach.

Po bokach pojazdu znajdują się schowki na drobniaki. Pojazd posiada amortyzatory z przodu oraz z tyłu.

Pilot zdalnego sterowania w technologii 2.4 Ghz

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka (w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 5 prędkości jazdy. Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

Funkcja bujania na podstawie innego modelu posiadającego tą funkcję:

Funkcja bujania podczas postoju -idealne rozwiązanie w domu - dziecko siedzi w samochodzie , włączamy funkcję bujania i mamy czas dla siebie, ponieważ dziecku wydaje się że jedzie :), drugim zastosowaniem tej funkcji jest usypianie dzieci - auto ma funkcję bujaka. Podczas symulacji bujania auto delikatnie rusza w przód i jedzie do tyłu kołysząc samochodem.

Symbol katalogowy modelu:	LL- 911 DE LUXE
Typ:	Straż
Ilość miejsc:	Pojazd dla 2 dzieci
Parametry techniczne:	
Karoseria:	Plastikowa
Silniki napędowe:	2x 45 W, 12V STRONG2 + 1 SILNIK DO BUJANIA
Zasilanie:	Akumulator 1 x 12V 10 Ah,
Ładowarka:	230V 50 Hz 12VDC 1000
Pilot zdalnego sterowania:	Tak, 2.4 Ghz z hamulcem bezza



	System wolnego startu ESW - NOWOŚĆ - zapewnia wolny start i w
Ilość biegów:	Przycisk STOP na pilocie - zapewni - Jazda z pilota - 3 prędkości do przodu i do tyłu - z pilota - Jazda manualna prędkość szybka/wolna, jazda do tyłu - zm - Wejście do ładowania - pod siedzeniem
Wyposażenie pojazdu:	
Siedzenie:	Miękkie z pasami dla 2 dzieci
Koła:	Miękkie EVA
Otwierane drzwi:	Tak z blokadą
Dźwięk straży + koguty	Tak
Oświetlenie:	- Tak, z przodu LEDY, - podświetlana deska rozdzielcza - wyświetlacz napięcia - świecący kogut - wyłącznik świateł
Efekty dźwiękowe:	- Klakson, - dźwięki uruchamiania pojazdu - dźwięki i piosenki w panelu z wejściem na USB, kartę, AUX - przycisk syreny strażackiej - megafon - mikrofon małego Strażaka
Kluczyki:	Nie, odpalanie guzikier
Amortyzatory:	Tak, przód i tył
Dodatkowe wyposażenie:	- Kask - Strój strażaka - Pistolet na wodę - Megafon - Otwierane boczne schowki w karoserii. - Rączka + kółka do holowania
Panel:	- Wskaźnik naładowania akumulatora - możliwość podłączenia USB, gniazdo IN, wejście na kartę p - wgrane opowieści o piosenki
Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodat	
Wymiary pojazdu:	- długość ok. 136 cm - szerokość ok.: 83 cm - wysokość do siedzenia ok.: 72 cm - wysokość do kierownicy: 70 cm - wysokość drzwi ok.: 64 cm - szerokość siedziska ok.: 52cm - odległość siedziska od pedału gazu ok.: 72 cm - koła ok.: 28,5x11cm - prześwit od podłoża do przodu ok.: 12 cm
Max.obciążenie pojazdu:	30 kg
Waga pojazdu:	33,5 kg
Wymiar opakowania:	136 cm x 74,5 cm x 55
Waga z opakowaniem:	36 kg
Prędkość i jazda:	do 6 km/h 3 prędkości jazdy od 2-3 km/h, regulacj pełna kontrola nad pojazdem prz
Efekty świetlne:	Tak - syrena strażacka
Rączka do holowania:	Tak, gdy zabraknie "paliwa" posiada wygodną rączkę z przodu małe kółeczka do holowani
Hamowanie:	Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu, lub za pomo
Czas ładowania:	8 do 12 godzin, zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania
Dodatkowe funkcje:	

	• panel do obsługi pojazdu, • amortyzatory przód i tył, • przesuwane siedzenie - możliwość regulacji odległości od kół, • funkcja bujania • syrena strażacka • megafon • Dodatkowe wyposażenie - kask strażacki, strój strażaka , s
Gwarancja:	Pisemna 12 miesięcy
Wysyłka i montaż:	Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w oryginalnym opakowaniu Czas montażu zależy od umiejętności dziecka
Tablica rejestracyjna:	Przód: 14 cm x 4,5 cm Tył: 14 cm x 4,5 cm
Gwarancja :	12 miesięcy
Znak zgodności i certyfikaty:	
W zestawie:	• zasilacz • akumulator • instrukcja w języku polskim • pisemna gwarancja

Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.
3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Co zrobić po

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.

-
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
 - Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
 - Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
 - W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
 - Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
 - Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
 - Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.
-

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną (najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.
Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.
W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
 - Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
 - Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
 - Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
 - Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
 - Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

[Instrukcja obsługi akumulatorów](#)

Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje poniższy rysunek:



TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

Rodzaj akumulatora	Napięcie	Stan akumulatora
6V4 Ah x1; 6V4Ah4,5 Ah; 6V7Ah x1, 6V10Ah x 1	≥6.6	Bateria jest pełna
	6.5~6.3	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 6.2	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania
6V7Ah x 2; 6V10 Ah x 2; 12V7Ah x1, 12V10 Ah x 1	≥13.2	Bateria jest pełna
	13.1~12.6	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 12.5	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G

Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania (CODE) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączony z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)



Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył (jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

UWAGA:

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

Pojazdy lakierowane:

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP: PL9561642108

aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz воск w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:



Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II

Dariusz Foksiński

ul. Bolesława Chrobrego 145/147

87-100 Toruń

NIP: PL9561642108
