SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:23

Link do produktu: https://www.super-toys.pl/mercedes-cla-45-amg-z-amortyzatorami-miekkie-kola-siedzenie-hamulec-regulacja-kierownicy-radar-lakier1538-p-1094.html



MERCEDES CLA 45 AMG Z AMORTYZATORAMI, MIĘKKIE KOŁA, SIEDZENIE, HAMULEC, REGULACJA KIEROWNICY, RADAR, LAKIER/1538

Cena	**1 249,90 zł**
Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu	**24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie**
Numer katalogowy	**SX-1538H-CZARNY**
Kod producenta	**SX-1538H-CZARNY**
Producent	**Import SUPER-TOYS**
WAGANETTO	**16.0000**
WAGABRUTTO	**20.5000**

Opis produktu

Absolutna nowość !!!!!!

MERCEDES CLA 45 AMG
Wyjątkowa Auto wersja dla wyjątkowego małego kierowcy -
WERSJA Z PILOTEM LCD I RADAREM KTÓRY ZAPOBIEGA ZDERZENIOM AUTA Z PRZESZKODAMI.
Auto posiada głosowy system ostrzegania o przeszkodzie i niskim stanie baterii.

z systemem ESW - system wolnego startu i hamulcem oraz z WSPOMAGANIEM KIEROWNICY
najmocniejsza wersja pojazdu z wspaniałym wyposażeniem.
Napędzany dwoma silnikami 45 W, posiada otwierane drzwi, otwierany bagażnik, amortyzatory kół tylnych i przednich, wspomaganie kierownicy, regulacja wysokości kierownicy, miękkie siedzenie, 5 punktowe pasy, wskaźnik naładowania akumulatora, wejście na USB, MP3 oraz bezpośrednie doraźne sterowanie pojazdem za pomocą pilota z możliwością kontroli prędkości przez Rodzica i z

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

możliwością zahamowania za pomocą pilota - NOWOŚĆ. Dodatkowym atutem tego modelu jest specjalny uchwyt do transportowania, tylne kółka oraz MIĘKKIE siedzenie.

Wersja z miękkim siedzeniem i 5 punktowymi pasami.

Do każdego pojazdu proponujemy tablicę rejestracyjną - proszę kliknąć na animację w celu przejścia do produktu.
Jest to dodatkowe uatrakcyjnienie pojazdu.

Tablica jest dokładana do tej samej paczki w której znajduje się pojazd.

Opis przedmiotu:

Kolor czarny:

Otwierane wysokie drzwi, które dają pełne bezpieczeństwo jazdy - brak możliwości wypadnięcia dziecka - najlepsze rozwiązanie w autach:

Opis funkcji pojazdu na podstawie innego koloru

Przestronne wnętrze, logo Mercedesa na kierownicy.

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Zachęcamy do obejrzenia animacji:

Otwieranie drzwi:

Regulacja kierownicy:

Amortyzatory na 4 kołach:

Oświetlenie pojazdu - można je całkowicie wyłączyć jak w animacji:
Zdjęcia modelu bez radaru.

Bardzo atrakcyjny wygląd oświetlenia - w kołach diody LED, w progach i pod pojazdem diody LED

oświetlające podwozie. Wszystkie światła można wyłączyć - dźwignią z lewej strony auta.

Atrakcyjne podświetlenie deski wraz z
wskaźnikiem naładowania akumulatora, wzbudzi zainteresowanie każdego kierowcy.
Wyświetlacz LED pokaże nam obecne napięcie w akumulatorze.

Bardzo atrakcyjnie podświetlone zegary:

Film:

Opis przedmiotu:

AUTO MERCEDES CLA 45 AMG zasilane na 12 V z napędem na dwa koła oraz otwieranymi wysokimi drzwiami. otwieranym bagażnikiem, wspomaganiem kierownicy, regulacją wysokości kierownicy zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 45 W, auto jeździ po nierównym terenie bez żadnych problemów, a dodatkowo silniki te są bardzo dobrej jakości. Najciekawszą funkcją pojazdu jest **SYSTEM WOLNEGO STARTU, WSPOMAGANIE KIEROWNICY. AMORTYZATORY na 4 kołach, REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY - 4 WYSOKOŚCI** oraz **SYSTEM HAMOWANIA Z PILOTA** przycisk zatrzymania.

Nowością w tym modelu jest RADAR z pomiarem prędkości oraz czujnikami zderzeniowymi z przodu i z tyłu auta. Jest możliwość regulacji czułości radaru w zależność w jakiej odległości od pojazdu auto ma się zatrzymywać. Dodatkową atrakcją tego modelu jest głosowy system ostrzegania o przeszkodach oraz zapowiedzi o niskim stanie baterii. Auto po włączeniu wita się dzieckiem, a po jego wyłączeniu żegna się z dzieckiem. Gdy go nie wyłączymy włącznikiem głównym przypomina o swojej obecności

Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła przednie i tylne, światła LED znajdujące się po pojazdem w bardzo atrakcyjny sposób oświetlają drogę, wszystkie światła można wyłączyć włącznikiem znajdującym się przy kierownicy.

Auto posiada amortyzatory zarówno z przodu jak i z tyłu, które zapewniają młodemu kierowcy pełen komfort jazdy podczas jazdy w terenie. Duże miękkie koła EVA zapewniają cichą jazdę.
Podświetlana deska rozdzielcza pojazdu oraz wskaźnik naładowania akumulator dają pełen komfort użytkowania pojazdu - wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa" (napięcia w akumulatorach). Dodatkową atrakcją jest wejście na USB, wejście na MP3. . Po uruchomieniu (odpaleniu) wydaje dźwięki odpalania i pracy silnika oraz zachęca nas zapowiedzią do jazdy. - NOWOŚĆ.

Zdalne sterowania pojazdem:
PILOT LCD 2.4 Ghz

Pełna kontrola z poziomu pilota LCD. Pilot ten posiada 8 stopniową regulację prędkości z wskazaniem na pilocie obecnie używanej prędkości, wskaźnik odległości od przeszkody z przodu i z tyłu.
Możliwość z poziomu pilota użycia klaksony, wyłączenia czy włączenia RADARU, wyłączenia głośnika w samochodzie, uruchomienia wgranych piosenek. Na wyświetlaczu pilota widoczna jest aktualna prędkość, przebyty dystans w metrach oraz dystans na jaki starczy nam jeszcze napięcia w akumulatorze. Ciekawym rozwiązaniem jest wskaźnik w pilocie pokazujący stan napięcia baterii w samochodzie.

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pociechy - w każdej chwili sterując pilotem mogą zareagować pilotem na jazdę swojego i zatrzymać pojazd .

Najmocniejsza wersja pojazdu posiada dwa silniki 45 Wat:

Auto posiada:

- silnik: 2 sztuki x 12 V 45W
- akumulator 2x6V 7 Ah
- pojazd posiada 8 stopniową regulację prędkości NOWOŚĆ TYLKO TA WERSJA
- pilota LCD za pomocą którego można wyłączyć cały samochód, sterować jego dźwiękami - auto ma wgrane 7 piosenek, za pomocą pilota można użyć klaksonu czy wyłączyć dźwięki.
- na pilocie widoczna jest obecna prędkość pojazdu w km/h, przejechany dystans i na jaką odległość jeszcze wystarczy nam baterii.
- dodatkowym atutem pilota LCD jest wskaźnik naładowania baterii w samochodzie - system przenosi ta informację do pilota wskaźnik ten znajduje się po prawej stronie pilota.
- na wyświetlaczu pilota widoczna jest również informacja z radaru znajdującego się w pojeździe który pokazuje nam odległość od przeszkody z tyłu i z przodu. Gdy jedziemy do przodu system załącza czujniki z przodu, gdy jedziemy do tyłu system załącza czujniki z tyłu i pokazuje nam odległość w metrach na wyświetlaczu pilota. Na pulpicie auta znajduje się regulator czułości radaru możemy ustawić sobie odległość z jakiej będzie ostrzegał o przeszkodzie.
- dodatkową atrakcją radaru (jeśli go włączymy, ponieważ nie musi być on zawsze włączony) jest system zapowiedzi głosowych ostrzegający o przeszkodzie z tyłu lub z przodu. W przypadku słabej baterii samochód będzie przypominał nam zapowiedzią głosową o konieczności naładowania baterii (BATTERY LOW)
- system WOLNEGO STARTU.
- system HAMOWANIA pilotem,
- wspomaganie kierownicy
- regulacja wysokości kierownicy
- nowoczesny pilot 2,4 Ghz - bezzakłóceniowy
- otwierane drzwi,
- amortyzatory na 4 kołach
- auto posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
- auto posiada dźwięki - klakson oraz z odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika ja w prawdziwym Mercedesie
- atutem koła EVA zdejmowane po wciśnięciu 1 przycisku
- pasy bezpieczeństwa,
- miękkie siedzenie
- świecące ledowe światła bardzo atrakcyjne
- lusterka boczne składane aby pojazd zmieścił się do garażu
- potencjometr do regulacji głośności muzyki

Napęd:	**Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z systemem wolnego startu**
Zasilanie:	Akumulator 2x6V 7ah
Ładowarka:	220-240 V 50 Hz 12V DC 1000 MA
Pilot:	Tak, sterownie przód/tył, lewo/prawo . Dodatkowo z pilota rodzic może ustawić prędkość pojazdu w zakresie 1 do 8 lub zahamować pojazdem NOWOCZESNY PILOT LCD, częstotliwość 2,4GHzz dodatkowymi funkcjami opisanymi powyżej
Pasy bezpieczeństwa	Tak - 5 punktowe najlepsze
Rodzaj kół	Miękkie koła EVA
Wymiary pojazdu:	długość: 116 cm,szerokość z lusterkami 69 cm, wysokość przysiedzeniu ok.: 51 cm, wysokość przy kierownicy ok.: od 53- 57 cm, wysokość drzwi: 37 cm, szerokość siedziska ok.:38 cm, odległość od pedału gazu do siedzenia ok.:60 cm, średnica koła 23 cm, szerokość koła 8 cm, prześwit od podłoża ok.: 9 cm,
Max obciążenie pojazdu	35 kg
Waga pojazdu	16 kg
Prędkość i jazda	łącznie 8 biegów bieg wolny 2,5- 3 km/h, bieg szybki do 5-6 km/h, jazda w przód i w tył, idealny pojazd na trawę, działkę czy nierówności - napęd na dwa koła,
Komfort jazdy:	Amortyzatory przód i tył, SYSTEM WOLNEGO STARTU i SYSTEM HAMOWANIA, WSPOMAGANIE KIEROWNICY-

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Napęd:	**Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z systemem wolnego startu**
	NOWOŚĆ, REGULACJA KIEROWNICY. MIĘKKIE SIEDZENIE, PASY NOWOCZESNY PILOT LCD Z WIELOMA FUNKCJAMI RADAR Z POMIAREM PRĘDKOŚCI I CZUJNIKAMI PRZESZKODY GŁOSOWY SYSTEM OSTRZEGANIA
Efekty świetlne	Tak, światła przednie dzienne, oraz światła tylne. dodatkowo oświetlenie pod pojazdem LEDY. Światła można wyłączyć włącznikiem przy kierownicy,podświetlana tablica rozdzielcza, wskaźnik naładowania akumulatora
Hamowanie	Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu oraz posiada HAMULEC w pilocie po jego naciśnięciu zatrzymuje się natychmiast - najbezpieczniejsza z opcji
Efekty dźwiękowe:	Tak, głos pracy silnika, klakson, piosenki dyskotekowe bardzo melodyjne, regulacja głośności, wejście MP3, wejście na USB,
Regulacja głośności:	Tak
Kontrolka naładowana baterii	Tak - kontrolka graficzna w samochodzie i dodatkowo w pilocie LCD, wskaźnik przejechanego dystansu i obliczenie na jaką odległość jeszcze wystarczy nam napięcia.
Czas ładowania:	8 do 12 godzin, przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator około 18 godzin
Dodatkowe funkcje:	Dźwięki klaksonu, melodie , dźwięk uruchamiana silnika oraz . otwierane wysokie drzwi idealne dla małych dzieci, amortyzatory przód tył, system wolnego startu, przycisk hamulca na pilocie, nowoczesny pilot 2,4 Ghz w kształcie pada. Miękkie siedzenie, regulacja kierownicy 4 położenia, wspomaganie kierownicy RADAR Z POMIAREM PRĘDKOŚCI, PILOT LCD, SYSTEM ZAPOWIEDZI GŁOSOWYCH I OSTRZEŻEŃ O PRZESZKODACH CZY NISKIM STANIE BATERII.
Gwarancja:	pisemna 12 miesięcy
Wymiar opakowania	119 cm x 59,5 cm x 36 cm
Waga z opakowaniem.	20,5 kg
Wysyłka i montaż:	Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok 15-30 minut. W celu uruchomienia pojazdu należy podłączyć akumulator znajdujący się pod siedzeniem. Wymiar tablicy rejestracyjnej przód:13 cm x 3 cm tył: 13 cm x 3 cm

W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny (lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Co zrobić po

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każda jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną (najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.
W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF
To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

Instrukcja obsługi akumulatorów

Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje

poniższy rysunek:



TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

Rodzaj akumulatora	Napięcie	Stan akumulatora
6V4 Ah x1;6VAh4,5 Ah; 6V7Ah x1, 6V10Ah x 1	≥6.6	Bateria jest pełna
	6.5~6.3	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 6.2	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania
6V7Ah x 2; 6V10 Ah x 2; 12V7Ah x1, 12V10 Ah x 1	≥13.2	Bateria jest pełna
	13.1~12.6	Pojazd pracuje normalnie
	≥ 12.5	Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.
Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.
Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G

Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta

2. Włącz przycisk parowania (CODE) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.

3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)

4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.

5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem

6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY

7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy

8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania (lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta

2. Włącz przyciski przód+tył (jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.

3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)

4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.

5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem

6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach (diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY

7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy

8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (w zależności od modelu)

UWAGA:

1.Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .

2.Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu

3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii

5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota

6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

Pojazdy lakierowane:

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania (polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz wosk w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochraniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108