**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:13

Link do produktu: https://www.super-toys.pl/mercedes-dwuosobowy-gt-r-4x4-miekkie-kola-eva-miekkie-siedzenie-full-opcjahl289-p-1504.html



# MERCEDES DWUOSOBOWY GT R 4x4, MIĘKKIE KOŁA EVA, MIĘKKIE SIEDZENIE FULL OPCJA/HL289

| | |
|---|---|
| Cena | **1 399,90 zł** |
| Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu | **24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie** |
| Numer katalogowy | **HL-289-BIAŁY-PL** |
| Kod producenta | **HL-289-BIAŁY-PL** |
| Kod EAN | **5903641561013** |
| Producent | **Import SUPER-TOYS** |
| WAGANETTO | **26.0000** |
| WAGABRUTTO | **32.0000** |

## Opis produktu

Do każdego pojazdu  jest możliwość dokupienia  tablicy rejestracyjnej -  proszę kliknąć na animację w celu przejścia do produktu.
Jest to dodatkowe uatrakcyjnienie pojazdu.

Absolutna nowość !!!!!!
Auto które właśnie w tej wersji robi wrażenie.
**Auto na licencji**

# MERCEDES GT R
# wersja dla 2 dzieci

**z miękkimi kołami EVA i miękkim siedzeniem**

**najmocniejsza wersja pojazdu z wspaniałym wyposażeniem.**

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

## Napędzany czterema silnikami 45 W "STRONG 2"

**amortyzatory kół tylnych i przednich,  sterowanie pojazdem za pomocą pilota .**

**posiada slot na karty oraz na USB czy MP3, wskaźnik naładowania akumulatora.**

**Wbudowane RADIO FM**

# Pilot 2.4 Ghz z hamulcem i trzema prędkościami jazdy

**Wgrane są w nim utwory oraz dodatkowe zapowiedzi.**

Opis przedmiotu:

Kolor biały:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Oświetlenie: - wyłącznik świateł mijania.

Oświetlenie:
Po włączeniu od razu palą się światła do jazdy dziennej.
Światła mijania włączane są dodatkowym włącznikiem.

Animacja:

Na wszystkich kołach amortyzatory animacja przykładowa na podstawie innego modelu z amortyzatorami:

Film:

## Opis przedmiotu:

**AUTO MERCEDES GT R z miękkimi koła EVA zasilane na 2x12 V z napędem na 4 koła zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 45 W, auto jeździ po nierównym terenie bez żadnych problemów, a dodatkowo silniki te są bardzo dobrej jakości. Najciekawszą funkcją pojazdu są AMORTYZATORY.**
**Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła przednie i tylne, światła LED . Dla pełnego bezpieczeństwa od razu po uruchomieniu auto ma włączone światła do jazdy dziennej, dodatkowym włącznikiem można włączyć światła drogowe.**
**Auto posiada amortyzatory zarówno z przodu jak i z tyłu, które zapewniają młodemu kierowcy pełen komfort jazdy podczas jazdy w terenie. Duże miękkie koła EVA.**
**Podświetlana deska rozdzielcza pojazdu wraz ze slotem na kartę micro SD, podłączenie USB czy MP3 I RADIEM fm daje pełen komfort użytkowania.**
**Dodatkową atrakcją jest możliwość podłączenia podłączenia urządzenia zewnętrznego np. do słuchania ulubionej muzyki.**
**Wskaźnik naładowania akumulator LED dają pełen komfort użytkowania pojazdu - wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa" ( napięcia w akumulatorach wskaźnik znajduje się obok slotu na karty).**

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

# Zdalne sterowania pojazdem system ESW 2.4 Ghz

**Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pociechy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka ( w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy.**
**Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.**

**Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.**

## Auto posiada:

- silnik:  4 sztuki x 12 V 45W
- akumulator 2x12V 7 Ah
- trzy prędkości jazdy  regulacja za pomocą pilota
- dwie prędkości jazdy manualnej,
- dźwignie zmiany biegów
- amortyzatory na wszystkich 4 kołach.
- auto posiada  elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie  oraz hamulec w pilocie
- auto posiada dźwięki -  klakson oraz z odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika - po włączeniu pojazdu
- atutem są duże  miękkie koła EVA  NOWOŚĆ
- miekkie siedzenie.
- pasy bezpieczeństwa.
- świecące ledowe światła bardzo atrakcyjne pracujące w dwóch trybach z możliwością wyłączenie świateł drogowych
- lusterka boczne składane aby pojazd zmieścił się do garażu

| **Symbol katalogowy modelu:** | |
|---|---|
| Typ, marka: | |
| Ilość miejsc: | |
| | **Parametry techniczne:** |
| Karoseria: | |
| Silniki napędowe: | |
| Zasilanie: | Ak |
| Ładowarka: | 2 |
| Pilot zdalnego sterowania: | Tak, 2.4 Gh<br><br>System wolnego startu ESW - N |
| Ilość biegów: | • Jazda z pilota -<br>• Jada m |

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

**Wyposażenie pojazdu:**

| | |
|---|---|
| Miękkie siedzenie: | |
| Koła: | |
| Otwierane drzwi: | |
| Otwierana maska: | |
| Oświetlenie: | • <br>• Możliwość częściow |
| Efekty dźwiękowe: | <br><br><br>• w |
| Kluczyki: | Nie, p |
| Amortyzatory: | |
| Funkcja bujania | |
| Panel: | • Panel dźwie<br>• wska<br><br>• możliwość podłącze<br>• |

**Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje d**

| | |
|---|---|
| Wymiary pojazdu: | • długość ok. 128 cm<br>• szerokość ok.: 78 cm<br>• wysokość do szyby przedniej ok.: 48 cm<br>• wysokość do kierownicy: 56 cm<br>• wysokość drzwi ok.: 38 cm<br>• szerokość siedziska ok.: 53 cm<br>• odległość siedziska od pedału gazu: 60 cm,<br>• koło przód: średnica ok.: 25 cm<br>• szerokość ok.: 10 cm<br>• koła tył średnica ok.: 25 cm<br>• szerokość: ok. 10 cm<br>• prześwit od podłoża do przodu ok.: 9 cm |
| Max.obciążenie pojazdu: | |
| Waga pojazdu: | |
| Wymiar opakowania: | |
| Waga z opakowaniem: | |
| Prędkość i jazda: | 3 prędkości jazdy od 2-3 k<br><br>pełna kor |
| Efekty świetlne: | Tak - światła |
| Składane lusterka: | |

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

| | |
|---|---|
| Hamowanie: | Pojazd hamuje po zdjęciu n |
| Czas ładowania: | zasilacza nie należy pozosta |
| Dodatkowe funkcje: | • miękkie koła<br>• radio fm<br>• amortyzatory tył i przód<br>• miękkie siedzenie |
| Gwarancja: | |
| Wysyłka i montaż: | Pojazd do samodzielnego montażu, wys<br>Czas montażu z |
| Tablica rejestracyjna: | |
| Gwarancja : | |
| Znak zgodności i certyfikaty: | |

*Ostrzeżenia:*

*1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.*

*2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.*

*3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.*

*4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.*

Co zrobić po

# Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

## Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków

ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każda jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

---

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną ( najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.
Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.
W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

---

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić  układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF
To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

Instrukcja obsługi akumulatorów

## Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje poniższy rysunek:



**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

# TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

| Rodzaj akumulatora | Napięcie | Stan akumulatora |
|---|---|---|
| 6V4 Ah x1;6VAh4,5 Ah; 6V7Ah x1, 6V10Ah x 1 | ≥6.6 | Bateria jest pełna |
| | 6.5~6.3 | Pojazd pracuje normalnie |
| | ≥ 6.2 | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |
| 6V7Ah x 2; 6V10 Ah x 2; 12V7Ah x1, 12V10 Ah x 1 | ≥13.2 | Bateria jest pełna |
| | 13.1~12.6 | Pojazd pracuje normalnie |
| | ≥ 12.5 | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.
Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.
Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G

**Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta

2. Włącz przycisk parowania ( CODE ) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.

3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)

4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.

5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem

6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY

7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy

8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

**Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta

2. Włącz przyciski przód+tył ( jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.

3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)

4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.

5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem

6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY

7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy

8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

UWAGA:

1.Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .

2.Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu

3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii

5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota

6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

# Pojazdy lakierowane:

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

# Pojazdy  plastikowe w kolorze czarnym:

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można  w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy środek K2  SPECTRUM to  unikalny quick detailer oraz wosk w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po  wykonaniu takiego zabiegu  na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

# Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:

**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

# Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochraniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy  manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



**SUPER-TOYS.PL**
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108