

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/dzip-na-akumulator-miekkie-kola-miekkie-siedzenie-a-017-p-1903.html>



## DZIP NA AKUMULATOR, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE/A-017

|                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                               | <b>949,90 zł</b>                                                                                               |
| Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu | <b>24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY</b> oznacza że jest u nas na magazynie |
| Numer katalogowy                                   | <b>A-017-BIAŁY</b>                                                                                             |
| Kod producenta                                     | <b>A-017-BIAŁY</b>                                                                                             |
| Kod EAN                                            | <b>5903641560351</b>                                                                                           |
| Producent                                          | <b>Import SUPER-TOYS</b>                                                                                       |
| WAGANETTO                                          | <b>17.0000</b>                                                                                                 |
| WAGABRUTTO                                         | <b>19.0000</b>                                                                                                 |

Opis produktu

**Absolutna nowość:**

**DZIP NA AKUMULATOR, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE/A-017**

**W najbogatszej wersji wyposażenia z dwoma silnikami**

**Model w kolorze białym:**

Opis na podstawie wybranego koloru:

Miękkie koła EVA:

Otwierane drzwi:

Miękkie siedzenie z pasami:

Panel z wejściem USB, AUX, slotem na kartę,  
regulacja głośności, wskaźnik naładowania akumulatora, melodie

Kierownica z obsługą panelu i klaksonem:

Włącznik główny

Wejście do ładowania akumulatora, akumulator znajduje się pod maską.

Przełącznik jazdy przód/stop/ tył

Włącznik/wyłącznik świateł

Oświetlenie z możliwością wyłączenia:

## Opis przedmiotu:

**DŻIP NA AKUMULATOR, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE/A-017** zachwyci całą pewnością zainteresuje młodego wielbiciela aut tego rodzaju. Napędzane jest dwoma mocnymi silnikami STRONG2.

Miękkie koła EVA oraz miękkie siedzenie z pasami zapewniają komfort jazdy i bezpieczeństwo. Komforty zapewnia system ESW - system zapewniający delikatne ruszanie oraz zatrzymywanie pojazdu.

## Pilot zdalnego sterowania w technologii 2.4 Ghz

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka ( w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy. Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

| Symbol katalogowy modelu:                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka:                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ:                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość miejsc:                                          | Pojazd                                                                                                                                                                                                                       |
| Parametry techniczne:                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Karoseria:                                             | Plastikowa                                                                                                                                                                                                                   |
| Silniki napędowe:                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:                                             | Akumulator                                                                                                                                                                                                                   |
| Ładowarka:                                             | 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Pilot zdalnego sterowania                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość biegów:                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jazda manualna jazda w przód i w tył</li> <li>Trzy prędkości jazdy za pomocą pilota</li> <li>Wejście do ładowania - na desce</li> </ul>                                               |
| Wyposażenie pojazdu:                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Siedzenie:                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilowane eco skóra z pasami.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Koła:                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miękkie EVA</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Otwierane drzwi:                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| Oświetlenie:                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przód i tył - ledy</li> <li>z tyłu migające</li> <li>podświetlana deska</li> <li>wyłącznik oświetlenia</li> </ul>                                                                     |
| Efekty dźwiękowe:                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dźwięki w panelu, piosenki,</li> <li>Dźwięki w kierownicy klakson</li> </ul>                                                                                                          |
| Kluczyki:                                              | Nie, od                                                                                                                                                                                                                      |
| Amortyzatory:                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak, tył i przód</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Panel:                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak,</li> <li>W panelu wskaźnik naładowania akumulatora, wejście na USB</li> <li>regulacja głośności</li> <li>piosenki</li> </ul>                                                     |
| Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe |                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary pojazdu:                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>długość ok. 109 cm</li> <li>szerokość ok.: 66 cm</li> <li>wysokość do pałąka z tyłu ok.: 66 cm</li> <li>wysokość do kierownicy ok: 60 cm</li> <li>wysokość drzwi ok. 47 cm</li> </ul> |



|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>wymiar siedziska - szerokość ok.: 39 cm</li><li>odległość oparcia od pedału gazu: 61 cm</li><li>koło ok.: 28x10 cm</li><li>prześwit od podłoża do przodu ok.: 16 cm</li></ul> |
| Max.obciążenie pojazdu:       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga pojazdu:                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiar opakowania:            | 108 cm                                                                                                                                                                                                              |
| Waga z opakowaniem ok.:       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Prędkość i jazda:             | <ul style="list-style-type: none"><li>trzy prędkości jazdy ustawienie z pilota</li></ul>                                                                                                                            |
| Hamowanie:                    | Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu                                                                                                                                                                                |
| Czas ładowania:               | 8h<br>zasilacza nie należy pozostawiać włączonym                                                                                                                                                                    |
| Dodatkowe funkcje:            | <ul style="list-style-type: none"><li>panel</li><li>oświetlenie</li><li>miękkie koła</li><li>miękkie siedzenie</li></ul>                                                                                            |
| Gwarancja:                    | Pisemna                                                                                                                                                                                                             |
| Wysyłka i montaż:             | Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w oryginalnym opakowaniu<br>Czas montażu zależy od modelu                                                                                                                 |
| Tablica rejestracyjna:        | Przód<br>Tył                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja :                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Znak zgodności i certyfikaty: |                                                                                                                                                                                                                     |
| W zestawie:                   | <ul style="list-style-type: none"><li>zasilacz</li><li>akumulator</li><li>instrukcja w języku polskim</li><li>pisemna gwarancja</li></ul>                                                                           |

## W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny ( lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

**Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.**

#### Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą. 2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem. 3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie. 4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

#### Co zrobić po

## Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną ( najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.

W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

---

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

---

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.  
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

[Instrukcja obsługi akumulatorów](#)

**Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje**

poniższy rysunek:



## TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

| Rodzaj akumulatora                                       | Napięcie    | Stan akumulatora                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6V 4 Ah x1; 6V 4.5 Ah;<br>6V 7 Ah x1, 6V 10 Ah x 1       | $\geq 6.6$  | Bateria jest pełna                    |
|                                                          | 6.5~6.3     | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                          | $\geq 6.2$  | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |
| 6V 7 Ah x 2; 6V 10 Ah x 2;<br>12V 7 Ah x1, 12V 10 Ah x 1 | $\geq 13.2$ | Bateria jest pełna                    |
|                                                          | 13.1~12.6   | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                          | $\geq 12.5$ | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

---

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G

---

## **Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania ( CODE ) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

## **Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył ( jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy





---

8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

UWAGA:

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

---

## **Pojazdy lakierowane:**

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

---

## **Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:**

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz wosk w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

---

## **Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:**



# Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.





**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II  
Dariusz Foksiński  
ul. Bolesława Chrobrego 145/147  
87-100 Toruń  
NIP: PL9561642108

---